

C o n t i n e n t a l[®]

E l e c t r i c

PLATINUM SERIES

INSTRUCTION MANUAL



JUICE EXTRACTOR

**MODEL:
CP42322**

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING.

DON'T OPEN THE COVER WHEN THE APPLIANCE IS WORKING.

GENERAL DESCRIPTION

1. Plunger
2. Food Chute
3. Cover
4. Grating Sieve
5. Pulp Container
6. Faucet Cover
7. Driver Plate
8. Left & Right Clips
9. Main Base
10. Juice Cup
11. Pulp Cup
12. Rotary Switch
13. Cord & Plug

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions carefully before using this product. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be observed including the following

- To avoid damage, check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- Unplug cord from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Always make sure grating sieve fit on the motor driver completely, and cover is clamped with locking hands securely in place before motor is turned on. Do not unfasten locking handles while the appliance is in operation.
- Do not move the appliance when the motor is working or before the motor stops completely.
- Do not leave the appliance unattended while it is operation.
- Do not operate without pulp bin and juice cup in place.
- Do not operate with pulp bin and juice cup overfilled. Check the pulp bin frequently. It is important to empty the pulp bin when full and to clean out the separator.
- NEVER put your fingers or other objects into food chute when the juicer in operation. Only the provided pusher is suited for this

purpose. If food becomes lodged in opening, turn the motor off, unplug the cord from the wall outlet, and disassemble the appliance to remove the ingredients after the grating sieve stops completely.

- Do not extract food of temperature lower than 5 C or higher than 50 C with this appliance.
 - Always operate the appliance on horizontal table or surface to avoid any damage and abnormal reaction.
 - Do not use outdoors. Do not use the appliance in too hot, moist, unstable place or nonheat-resistant place. Keep the appliance away from pyrotoxin, such as stove.
 - To protect against risk of electrical shock do not immerse the motor housing, cord, plug in water or any other liquid.
-
- For safety reasons, the appliance is equipped with safety interlock system which prevent from operating unless the appliance is correctly fitted.
 - Stop feeding food into food chute and turn the switch to `OFF` if the appliance stop automatically resulting from overloading or overtime. Allow the appliance to cool down completely. Turn the switch and go on with operation. If the appliance still does not run, allow it to cool down again. Do not put your fingers or other objects into the food chute and do not leave the appliance unattended during whole operating process.
 - Be sure to turn switch to OFF position after each use of the appliance. Make sure the motor and all parts stops completely before disassembling.
 - Do not overload the appliance.
 - Max operation time: 1 minute, resting time: 1 minute.
 - Keep out of touch from children. No use by children intended and not allowed at all.
 - Do not use appliance when empty.
 - Do not touch the appliance if you have wet hands.
 - Blades are sharp; handle carefully.
 - Do not clean the appliance with corrosive cleanser such as gasoline and alcohol.
 - Do not use the appliance if the grating sieve or other part is damaged or deformation.
 - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment to avoid a hazard.
 - If there is any trouble with the machine, please contact our after-sales service center or other authorised service center. Do not disassemble and amend by yourself.
 - This product is suited for normal household use only, and not intended for commercial applications.
 - Avoid contacting moving parts. Keep fingers out of food chute.
 - The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.

- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- To disconnect, turn any control to `off`, then remove plug from wall outlet.
- Keep hair, clothing, and jewelry, as well as spatulas and other utensils, away from food chute during operation to prevent the possibility of severe injury to persons and/or damage to the appliance.
- Do not wash grating sieve in an automatic dishwasher. If bent or damaged, do not use, as it could break into small pieces and cause personal injury and/or damage the appliance.
- Wash all detachable parts before using it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INSTRUCTIONS FOR USE

HOW TO ASSEMBLE

1. Assemble the appliance according to the structure.
2. Place the pulp bin in place; then close it and be sure it snaps into place.
3. Insert the spout cover into the separator. Place the separator onto the motor base.
4. Lay the grating sieve into the separator and press it down slightly.
5. Put the cover in place and close the locking handles tightly with both hands.
6. Put the juice container underneath the juice spout.
7. Put the plunger into the food chute. Pay attention on the direction symbol on the plunger and put it into the food chute to the same direction symbol shown on the food chute.

HOW TO USE THE SWITCH

Move the rotary switch to the desired setting.

Pulse for Pulse switch for required blending duration

Off for Stop

1 for Low speed setting

2 for High speed setting

HOW TO USE

1. Wash the fruits /vegetables well, peel fruit such as lemon, mango, kiwi, melon, and pineapple.
2. Remove the cores of e.g. apples. And remove the stone, seeds, pips from prunes, apricots peaches, etc. Tiny seeds such as those found in kiwi fruit, strawberries may be ignored.

3. Remove white pith (lower skin) from the citrus fruit, otherwise the juice may taste bitter.
4. Cut the fruit or vegetables into pieces that fit into the chute without forcing.
5. Ensure the juice extractor is fully and correctly assembled, plug cord into outlet.
6. Switch on the unit at either high or low speed.
 - High speed should be for hard and less juicy fruit such as carrot, pineapple, apple, etc
 - Low speed should be for soft and more juicy fruit such as melon, grapefruit, peach, etc
7. Place food in food chute and press lightly with plunger. Never use fingers or utensils other than the plunger as a food pusher. Food should be placed in food chute only when unit is operating. Food can be continuously placed in food chute without having to turn unit off.
8. When pulp bin is full, turn unit off. It is very important to empty the pulp bin when full. For best performance, empty pulp bin and clean grating sieve and separator often.
9. If the juice extractor seems to vibrate violently, slow down, or/and produce less juice, switch it off and unplug. Thoroughly wash the grating sieve and separator according to instructions. Reassemble and continue juicing.
10. When juicing is completed, or when pulp bin or juice cup need to be emptied, turn unit off and unplug from outlet. Immediately wash grating sieve according to instructions.
11. Do not extract waterless fruit and vegetable as banana.
12. Max operation time: 1 minute, resting time: 1 minute.

CLEANING & CARE

1. To prolong the life of the juice extractor, it is recommended that all washable parts be washed immediately after each use.
 2. Turn OFF and unplug from electrical outlet.
 3. Empty pulp bin and juice cup.
 4. Unlock safety latches. Remove cover. Remove separator with grating sieve immediately after using. Do not let food dry and harden on the grating sieve. For hard to remove particles, use a plastic bristle brush or toothbrush.
 5. Wash plunger, cover, separator, pulp bin, and juice container in hot, soapy water. Rinse, dry, and reassemble for storage.
 6. DO NOT WASH the cutter/strainer in the dishwasher.
 7. Some foods may stain plastic parts. Make a paste of baking soda and water and rub on stained area with a damp cloth. Rinse and dry.
- NOTE: Carrots will stain the unit permanently.
8. Wipe the outside of main base with a damp cloth. If necessary, you may use a little mild detergent.

9. DO NOT immerse the base unit in water, do not allow liquid to get inside it.

10. Should the pulp container become discoloured by certain food (such as carrots), rub gently with a little vegetable oil on a cloth and wash as usual.

11. Do not use harsh or abrasive cleaners.

DATA OF TECHNOLOGY

Model: CP42322

Volt: 120V / 60 Hz

Watt: 450W

KB: 2 minutes

PROTECTED TYPE OF POWER II

**IF THERE IS ANY DAMAGE ON THE SUPPLY WIRE OR PLUG,
PLEASE RETURN APPLIANCE TO THE AUTHORIZED SERVICE
FACILITY FOR EXAMINATION, REPAIR OR ADJUSTMENT.**

C o n t i n e n t a l[®]

E l e c t r i c

PLATINUM SERIES

MANUAL DE INSTRUCCIONES



EXTRACTOR DE JUGO

**MODELO:
CP42322**

ADVERTENCIA: LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DETENI- DAMENTE ANTES DE USAR.

**NO ABRA LA TAPA MIENTRAS EL APARATO SE ENCUENTRE
FUNCIONANDO.**

INFORMACIÓN GENERAL

1. Introdutor de alimentos
2. Tubo de alimentación
3. Tapa
4. Colador para rallar
5. Recipiente para la pulpa
6. Cubierta del grifo
7. Placa del acople
8. Ganchos izquierdo y derecho
9. Base del motor
10. Taza para el jugo
11. Taza para la pulpa
12. Botón giratorio
13. Cordón y enchufe

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. Al utilizar cualquier electrodoméstico, debe seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- Con el fin de evitar daños, verifique que el voltaje que viene indicado en el electrodoméstico concuerde con el voltaje de su hogar antes de conectar el aparato.
- Desenchufe el aparato si no lo va a utilizar, antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder con la limpieza.
- Asegúrese de que siempre el colador para rallar se encuentre sobre el motor en su lugar y de haber asegurado la tapa con los cerrojos de seguridad antes de encender el aparato. No desactive los cerrojos mientras el electrodoméstico se encuentre funcionando.
- No traslade el electrodoméstico mientras el motor se encuentre funcionando ni antes de que el motor se detenga completamente.
- No deje el electrodoméstico funcionando solo.
- No haga funcionar el aparato sin el recipiente para pulpa y sin la taza para el jugo en su lugar.

- No espere a que se llene demasiado el recipiente para pulpa ni la taza para jugo. Verifique el recipiente para pulpa con regularidad. Es importante vaciarlo cuando se encuentre lleno y limpiar el separador.
- NUNCA coloque sus dedos u otros objetos dentro del tubo de alimentación mientras el extractor se encuentre funcionando. Utilice solamente el introductor de alimentos para estos fines. Si los alimentos se atascan dentro del tubo de ingreso, apague el aparato, desenchufe y proceda a desarmar el electrodoméstico para retirar dichos ingredientes una vez que el colador para rallar se haya detenido completamente.
- No coloque alimentos a una temperatura menor de 5°C o mayor de 50°C dentro del electrodoméstico.
- Coloque el electrodoméstico sobre una superficie horizontal para evitar daños o funcionamiento anormal.
- No utilice el electrodoméstico al aire libre. No utilice el electrodoméstico en un lugar demasiado caluroso, húmedo, inestable o sobre una base no resistente al calor. Mantenga el aparato lejos de otras fuentes de calor, tales como la cocina.
- Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el motor, el cordón o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Como medida de seguridad, el electrodoméstico cuenta con un sistema de desactivación que evita que funcione a menos que se encuentre correctamente armado.
- No coloque alimentos y apague el electrodoméstico inmediatamente si éste se detiene como resultado de encontrarse demasiado lleno o sobrecalentado. Deje que el electrodoméstico se enfríe completamente. Luego vuelva a encender y continúe con el proceso. Si el electrodoméstico no funcionara, vuelva a dejarlo enfriar. No coloque sus dedos u otros objetos dentro del tubo de alimentación ni deje el electrodoméstico funcionando solo.
- Asegúrese de apagar el electrodoméstico después de cada uso. Asegúrese de que el motor y las demás piezas se detengan completamente antes de proceder a desarmarlo.
- No llene demasiado.
- Tiempo máximo de funcionamiento: 1 minuto, tiempo de reposo: 1 minuto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños.
- No haga funcionar el electrodoméstico vacío.
- No toque el electrodoméstico con las manos mojadas.
- Las cuchillas son afiladas. Manipúlelas con cuidado.
- No utilice limpiadores corrosivos para limpiar el electrodoméstico, tales como gasolina o alcohol.
- No utilice el electrodoméstico si el colador para rallar o alguna otra de las piezas se encuentra dañada o deformada.
- No utilice el electrodoméstico si el cordón o el enchufe se encuentran dañados, después de que presente algún desperfecto o haya sufrido

alguna caída o cualquier otro daño. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que se lo examine, repare o se le hagan los ajustes eléctricos o mecánicos necesarios.

- Si se experimentara algún problema con el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio técnico post venta o el centro de servicio autorizado. No intente desarmar o arreglar el electrodoméstico usted mismo.
- Este producto ha sido diseñado sólo para uso doméstico. No ha sido diseñado para fines comerciales.
- Evite tocar las partes en movimiento. Mantenga los dedos fuera del tubo de alimentación.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados o vendidos por parte del fabricante podrían causar el riesgo de que se produzca fuego, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No permita que el cordón cuelgue del borde de la mesa o repostero de cocina, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- Para desconectar, gire la perilla de control a "OFF" y luego proceda a desenchufar.
- Mantenga el pelo, ropa y joyas así como espátulas y otros utensilios fuera del tubo de alimentación durante el funcionamiento para evitar posibles lesiones y /o daños al aparato.
- No lave el colador para rallar en una máquina lavavajillas. Si se dobla o se daña, no lo use ya que podría romperse en trozos pequeños y causar lesiones y/o daños al electrodoméstico.
- Lave todas las piezas antes de usar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO ARMAR

1. Arme el electrodoméstico de acuerdo a su estructura.
2. Coloque el recipiente para la pulpa en su lugar. Luego ciérrelo y asegúrese que quede fijado en su lugar.
3. Coloque la tapa del pico en el separador. Coloque el separador sobre la base del motor.
4. Coloque el colador para rallar sobre el separador y presiónelo hacia abajo ligeramente.
5. Coloque la tapa en su lugar y asegure con los cerrojos de seguridad utilizando ambas manos.
6. Coloque el recipiente para jugo debajo del pico.
7. Coloque el introductor de alimentos dentro del tubo. Preste atención al símbolo que indica la dirección en la que introductor debe insertarse y colóquelo dentro del tubo de acuerdo al mismo símbolo que se encuentra dentro del tubo.

CÓMO UTILIZAR EL BOTÓN

Mueva el botón giratorio hasta la función deseada.

Presione el botón pulsador de acuerdo a la duración deseada.

Presione "OFF" para detener.

"1" es para velocidad baja.

"2" es para velocidad alta.

CÓMO UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO

1. Lave bien las frutas o verduras. Pele las frutas, tales como los limones, mangos, kiwis, melones y piñas.
2. Retire los corazones, por ejemplo de las manzanas. Retire las pepas y semillas de las ciruelas, albaricoques, melocotones, etc. Las semillas pequeñas tales como de los kivi y fresas no necesitan retirarse.
3. Retire la cubierta blanca (debajo de la cáscara) de las frutas críticas. De lo contrario el jugo podría resultar amargo.
4. Corte las frutas o verduras en trozos que puedan caber a través del tubo de alimentación.
5. Asegúrese de que el extractor de jugos se encuentre total y correctamente armado y enchufado al tomacorriente.
6. Encienda y coloque en velocidad alta o baja.
 - La velocidad alta es para frutas de consistencia más sólida y menos jugosa tales como zanahorias, piñas, manzanas, etc.
 - La velocidad baja es para frutas más blandas y más jugosas tales como melones, toronjas, melocotones, etc.
7. Inserte los alimentos a través del tubo y presione ligeramente utilizando el introductor. Nunca utilice los dedos u otros utensilios que no sea el introductor para insertar los alimentos. Sólo debe colocarse los alimentos a través del tubo mientras el aparato se encuentre funcionando. Los alimentos deben colocarse a través del tubo de manera continua sin apagar el electrodoméstico.
8. Cuando el recipiente para pulpa se encuentre lleno, apague el electrodoméstico. Es muy importante vaciar el recipiente para pulpa cuando se encuentre lleno. Para un mejor funcionamiento, vacíe el recipiente para pulpa y limpie el colador para rallar y el separador.
9. Si el extractor comenzara a vibrar, disminuya la velocidad y/o produzca menos jugo, apáguelo y desenchúfelo. Lave bien el colador para rallar y el separador de acuerdo a las instrucciones. Vuelva a armar y continúe con el proceso.
10. Una vez terminado el proceso, o cuando el recipiente para pulpa o la taza para jugo necesiten vaciarse, apague y desenchufe. Inmediatamente proceda a lavar el colador para rallar de acuerdo a las instrucciones.
11. No extraiga jugo de frutas o verduras que no contengan líquido tales como los plátanos.
12. Tiempo máximo de funcionamiento: 1 minuto, tiempo de reposo: 1 minuto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Con el fin de prolongar la vida útil de su extractor de jugos, se recomienda lavar inmediatamente todas las piezas después de cada uso.
 2. Apague y desenchufe el electrodoméstico.
 3. Vacíe el recipiente para pulpa y la taza para jugo.
 4. Abra los cerrojos de seguridad. Retire la tapa. Retire el separador y el colador para rallar inmediatamente después de usar. No deje que los alimentos se sequen y se endurezcan en el colador para rallar. En el caso de restos que sean difíciles de retirar, utilice un cepillo o una escobilla de plástico.
 5. Lave el introductor, la tapa, el separador, el recipiente para pulpa y el recipiente para jugo con agua tibia jabonosa. Enjuague y seque. Vuelva a armar el electrodoméstico para guardarlo.
 6. NO LAVE la cuchilla ni el colador en la máquina lavavajillas.
 7. Algunos alimentos podrían manchar las partes de plástico. Mezcle un poco de bicarbonato de soda con agua y limpie la zona manchada con un paño húmedo. Enjuague y seque.
- NOTA: Las zanahorias podrían manchar el electrodoméstico de manera permanente.
8. Limpie la parte exterior del motor con un paño húmedo. Si fuera necesario, se puede utilizar un poco de detergente suave.
 9. NO sumerja la base del motor en agua ni permita que ningún líquido ingrese dentro de éste.
 10. Si el recipiente para pulpa se manchara con algún alimento (tales como zanahorias), limpie ligeramente con un paño humedecido con un poco de aceite vegetal y proceda a lavar como siempre.
 11. No utilice limpiadores fuertes o abrasivos.

ESPECIFICACIONES

Modelo: CP42322

Voltaje: 120V / 60Hz

Vatios: 450W

KB: 2 minutos

Tipo de energía protegida II

SI EL ENCHUFE O EL CORDÓN SUFRIERAN ALGÚN DAÑO, LLEVE EL ELECTRODOMÉSTICO AL CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO PARA QUE SE LO EXAMINE, REPARE O ARREGLE.